



NAVMAN

PROGRAMMATION DE LA GIROUETTE

NAVMAN WIND 100

Ordre chronologique à respecter

LINEARISATION

+ Appuyer simultanément sur les touches "cloche" et "flèche montante" pendant 3 secondes
d1 ou d2 ou d3 ou d4 s'affichent
régler sur d0 pour plus de rapidité dans la programmation

+Réappuyer simultanément sur les touches "cloche" et "flèche montante"
1 impulsion puis une 2ème impulsion
CA s'affiche (linéarisation)

+ Réappuyer simultanément sur les touches "cloche" et "flèche montante" pendant 8 secondes
LE s'affiche
Faites faire 2 tours à la flèche de la girouette pour une reconnaissance de tous les points.
Valider en appuyant sur la cloche.

ALIGNEMENT

+ Appuyer simultanément sur les touches "cloche" et "flèche montante" pendant 3 secondes

+Réappuyer simultanément sur les touches "cloche" et "flèche montante"
1 impulsion puis une 2ème impulsion
CA s'affiche. Régler l'alignement avec les flèches.
Valider en appuyant sur la cloche.

TEMPORISATION

+ Appuyer simultanément sur les touches "cloche" et "flèche montante" pendant 3 secondes
d1 ou d2 ou d3 ou d4 s'affichent
régler la temporisation selon votre choix. Valider par la cloche.